

MONTAGEANLEITUNG FÜR PRESSRINGE

Vorbemerkung

Die abzudichtende Leitung darf nicht mit radialen Kräften belastet werden. Der Pressring ist kein Festpunkt oder Stützlager, sondern dient ausschließlich der elastischen Abdichtung von Leitungen.

Kernbohrung/Futterrohr und Leitungen sorgfältig reinigen. Unebenheiten in der Fläche sowie Ausbrüche ausgleichen.

Einbau

1. Vor Ort überprüfen, ob die gelieferte Dimension der Sema Pressringe den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.
2. Den Sema Pressring in die Kernbohrung/Futterrohr schieben. Möglichst so, dass die Schrauben von der Gebäudeinnenseite angezogen werden können.
3. **EINBAU „NORMALE“ WAND:**
Den Pressring so weit in die Kernbohrung/Futterrohr schieben, bis er auf der Gebäudeaußenseite positioniert ist.

EINBAU BEI DOPPEL-/ ELEMENTWÄNDEN:

Den Sema Pressring in der Dichtebene der Wand positionieren. Sollten Unklarheiten hinsichtlich der Lage der Dichtebene bestehen, die Vorgehensweise mit dem Planer bzw. dem Wand-Hersteller abstimmen.

4. Die Schrauben des Sema Pressring über das Kreuz im Wechsel jeweils einige Umdrehungen anziehen. Für den Einbau ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich. Über die Sichtkontrolle – Hervortreten des schwarzen Dichtgummis an den Metallpressflanschrandern – lässt sich die erfolgreiche Installation überprüfen.
5. Dauerhaft dicht ohne Nachspannen.

