Erdsonden-Wanddurchführung

Für Geothermie-Rohre im Neubau



Flexibel zusammenstellen. Passgenau einbetonieren.

Für den Anschluss von Erdsondenleitungen. An der Aussenschalung befestigen und einbetonieren; die Zusammenstellung ist an die Baustelle anpassbar.

BIS 2 BAR

Gas- und radondicht

01 Technik & Vorteile

Werkstoffe	Polyethylen / EPDM
Wassersperre	Doppelstegdichtung
Ausführung	Schalungsbündig, auf Wandstärke gefertigt
Montage	Konstanter Achsabstand; spannungsfreie Anbindung

02 Lieferübersicht

Abmessung	Rohr in mm	Achsmass in mm	Länge in mm	Preis in CHF/Stk.
Dichtpaket 1	50	130	250	**145.00**
Dichtpaket 2	50	130	250	**290.00**
Dichtpaket 3	50	130	250	**435.00**
Dichtpaket 4	50	130	250	**580.00**

03 Montage kompakt

1. Achsenkreuz markieren. Dichtpackungen ausrichten, ineinanderhängen und annageln. Innenschalung stellen und betonieren.
2. Nach dem Ausschalen bis zur Rohrmontage geschlossen lassen. Dann gelbe Schutzdeckel beidseitig entfernen.
3. Rohrende anfasen. Rohrende und Dichtungen mit Gleitmittel versehen. Rohr vorsichtig durchführen und an den Verteiler anschliessen.

